

Montage- und Aufbauanleitungen

Werbepylon flat



Achtung! Pylon darf nur von erfahrenen Monteuren aufgestellt werden.

Sie benötigen mindestens 2 Personen.

1. Werbepylon auspacken und von der Holzpalette nehmen.
2. Überprüfung auf Vollständigkeit
 - 2.1. Der Werbepylon besteht aus 1 x Pylon, 1 x Sockel, 2 x Ankerkörben (optional).
3. Ankerkörbe einbetonieren. Hierzu für den richtigen Abstand zueinander Sockel auflegen. Achtung! Bolzen der Ankerkörbe müssen weit genug oben heraus schauen, um den Pylon aufschrauben zu können.
4. Pylon auseinander nehmen. Hierzu
 - 4.1. den Deckel abschrauben
 - 4.2. Seitliche Bleche durch Ziehen nach oben lösen.
 - 4.3. Fronten entnehmen.
5. Nach Aushärtung des Fundamentes Pylon aufstellen und M16er Muttern anziehen. Anschlusskabel in den Pylon ziehen und anschliessen.
6. Beleuchtungstest durchführen.
7. Linkes oder rechtes seitliches Blech aufstecken (Feder muss in die Nut greifen)
8. Fronten einstellen, 2. seitliches Blech aufstecken.
9. Deckel aufschrauben. Fertig



Ankerkorb